



АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕФОН SIP ME MEET

арт. 953391,
953392

FERMAX

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Техническое издание информационного характера, выпущенное компанией FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

В рамках политики постоянного совершенствования FERMAX ELECTRONICA оставляет за собой право изменять содержание данного документа, а также характеристики упомянутых в нем продуктов в любое время и без предварительного уведомления. Любые изменения будут отражены в последующих изданиях данного документа.

Fermax and Fermax MEET являются торговыми марками компании FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U., зарегистрированными в Европейском Союзе и других странах.

© FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U., 2022.

Подключение

Телефон не имеет отдельного входа для подключения адаптера питания и работает только от **PoE** (Power over Ethernet).

- Подключите Ethernet-кабель в порт телефона
- После включения световой индикатор на трубке мигнёт один раз
- Поднимите трубку
- Введите последовательно символы * **1 2 3 4 5** #
- Прослушайте IP-адрес, который телефон получил автоматически от сервера DHCP
- Откройте браузер на компьютере и введите этот IP-адрес в адресной строке браузера
- Логин/пароль по умолчанию: **admin/admin**

Настройка адреса абонентского устройства

Configuration -> SIP Accounts -> Account 1

Параметры:

Registration	Статус регистрации на SIP-сервере.
Status: Use	Включить/Отключить текущую учетную запись.
Account: Display	Используется в качестве Caller ID.
Name: Register	Идентификационное имя.
Name: User ID:	Адрес устройства (SIP-номер, SIP ID или учетное имя).
Password:	Пароль учетной записи.
Registrar IP:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.
Registrar Port:	Порт для регистрации на SIP-сервере

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для работы абонентского телефона в системе MEET необходимо в настройках панели вызова в разделе **SIP ВЫЗОВЫ** прописать соответствующую адресацию в следующем формате:

- **sip: XXX@IP-адрес,**

где **XXX** - адрес устройства, а **IP-address** - его IP-адрес в системе.

Более подробную информацию см. в Руководстве по установке на Панель вызова.

Функционирование

Исходящие вызовы

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите #

Входящие вызовы

Для ответа на входящий вызов просто поднимите трубку.

Открытие двери

В режиме разговора нажмите #

Завершить вызов

Для завершения вызова просто положите трубку.

Повторный набор номера

Нажмите кнопку **REDIAL**, чтобы вызвать последний набранный номер.

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

- Нажмите кнопку **HOLD** во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Нажмите кнопку **HOLD** для снятия с удержания

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку **VOL**. Когда громкость достигнет максимального значения, то последующее нажатие вернет громкость в минимальное состояние.

FERMAX

Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia Spain
(Испания)

За дополнительной информацией обращайтесь на www.fermax.com

Контакты: tec@fermax.com

